



## 三相1表位计量箱 (PC+ABS、SMC)

### 1 箱体材质、尺寸

型号	材质	箱体尺寸(MM)
PXS1-ZTY0101	PC+ABS	350*550*140
SXS1-ZTY0101	SMC	

### 2 配置表

出线电流规格	100A	数量
布线导线 (BV) 截面积	16mm <sup>2</sup>	
PE线 (BV) 截面积	16mm <sup>2</sup>	
RS485导线/控制线截面积	2×0.4mm <sup>2</sup> /2×0.7mm <sup>2</sup>	
三相电表规格	3*5 (60) A	
电能表接插件规格 (mm)	Ø7.5	
进线开关 品牌/型号规格	正泰 NHP-125 4P 100A	1
出线开关 品牌/型号规格	正泰 NBP-63 4P 63A	1
线缆	BV16mm <sup>2</sup>	3
电能表型号推荐	DTS634/DSS633、DTSY666、DTS(X)666/DTS(X)666、DTS666/DSS666、DTZY666系列、DT/SZ666	1

### 3 尺寸与接线图

单位：mm

